



Contatti Ausiliari In Scambio 16 A 250 V Per Commutatori 100-125 A

Proprietà tecniche

Installazione, montaggio

Posizione di montaggio/collegamento

Pagina

Connettività

Tipo di connessione

Terminale a vite

HZ160R