



### Contatti Ausiliari In Scambio 16 A 250 V Per Commutatori 100-125 A

#### Proprietà tecniche

#### Installazione, montaggio

Posizione di montaggio/collegamento

Pagina

#### Connettività

Tipo di connessione

Terminale a vite

HZ160R