



HZ160R

### Hjälpkontakt

### Tekniska egenskaper

### Installation, montering

Monteringsläge/anslutningsläge

Sida

### Anslutning

Anslutning/anslutningstyp

Skruvterminal