HZ160R

Contact auxiliaire inverseur of-position HI63-125

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Position de montage/connexion	Côté

Connectivité

Type de connection / prise	Borne à vis