



TE331



## Messwertgeber KNX für 3 Stromkreise ohne Wandler

### Technische Merkmale

#### Einstellungen

Unterstützten Einstellmodus ETS, easy

#### Konnektivität

Mit Bussystem Powernet Nein

#### Einsatzbedingungen

Betriebstemperatur -5 - 45 °C