



HZ160

Contacto auxiliar Conmutado

Características técnicas

Instalación, montaje

Posición de montaje/conexión

Frontal

Conexión

Tipo de conector/enchufe

Terminal Faston