



### Contact auxiliaire inverseur of-position HI63-125

#### Caractéristiques techniques

#### Installation, montage

Position de montage/connexion

Côté

#### Connectivité

Type de connection / prise

Borne à vis

HZ160R