



**Contact auxiliaire inverseur of-position HI63-125**

**Caractéristiques techniques**

**Installation, montage**

Position de montage/connexion

Côté

**Connectivité**

Type de connection / prise

Borne à vis

HZ160R