



Contact auxiliaire inverseur of-position HI63-125

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Position de montage/connexion

Côté

Connectivité

Type de connection / prise

Borne à vis

HZ160R