



EG001

### RF-antenne voor DCF77 ontvangst

#### Technische eigenschappen

#### Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -20 - 50 °C

#### Teksten

RF Met RF-ontvanger voor het DCF77-sigitaal