



TRE202



## KNX-RF schakelactor 2-voudig, 10 A, IP55 opbouw, wit quicklink

### Technische eigenschappen

#### Connectiviteit

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Radioprotocol         | KNX-RF |
| Ontvanger categorie   | 2      |
| Met KNX-bussysteem    | Nee    |
| Met bussysteem KNX RF | Ja     |

#### Instellingen

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Ondersteunde instelmodus | ETS, easy |
|--------------------------|-----------|

#### Afmetingen

|              |       |
|--------------|-------|
| Inbouwdiepte | 40 mm |
|--------------|-------|

#### Materiaal

|       |     |
|-------|-----|
| Kleur | Wit |
|-------|-----|

#### Uitrusting

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| Met schakelaar voor manuele bediening | Nee |
| Radiofrequentie bidirectioneel        | Ja  |

#### Elektrische Stroom

|                 |      |
|-----------------|------|
| Nominale stroom | 10 A |
| Schakelstroom   | 10 A |

#### Frequentie

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Frequentie             | 50 - 50 Hz          |
| RF-ontvangstfrequentie | 868,30 - 868,30 MHz |

#### Vermogen

|                  |        |
|------------------|--------|
| Uitgangsvermogen | 2300 W |
|------------------|--------|

#### Spanning

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Bedrijfsspanning | 230 - 230 V |
| Systeemspanning  | 230 VAC     |

#### Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP55 |
|----------------------|------|

#### Gebruiksvoorwaarden

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -10 - 55 °C |
|---------------------|-------------|

#### Teksten

|               |                        |
|---------------|------------------------|
| Aansluitwijze | Met schroefliftklemmen |
|---------------|------------------------|

Enkele eenvoudige extra functies : +6 scènes, De herhaalfunctie kan worden geactiveerd om het RF-bereik te vergroten, Resetfunctie (naar fabrieksinstelling)

Functie