HZ160

Contacto auxiliar Conmutado

Características técnicas

Instalación, montaje

Posición de montaje/conexión	Frontal

Conexión

Tipo de conector/enchufe	Terminal Faston